

Link do produktu: <https://bio-sklep24.pl/dyfuzor-ultradzwiekowy-do-olejkow-eterycznych-escape-physalis-p-28337.html>



DYFUZOR ULTRADŹWIEKOWY DO OLEJKÓW ETERYCZNYCH ESCAPE - PHYSALIS

Cena	116,73 zł
Numer katalogowy	5412360020591
Kod producenta	5412360020591
Kod EAN	5412360020591
Producent	PHYSALIS (olejki eteryczne, supl

Opis produktu

OPIS

Wymiary: 71 x 71 x 140 mm

Waga (bez adaptera): 150 g

Moc: max. 5 W

Moc zasilacza: DC 5V/1A.

Pojemność zbiornika na wodę: 55 ml.

Wypływ pary: ok. 18 ml/godzinę w trybie ciągłym i 9 ml/godzinę w trybie przerywanym.

Zalecana powierzchnia: od 10 do 30 m²

Urządzenie rozpyla mieszaninę wody i olejków eterycznych na miliony mikrocząsteczek w postaci mgiełki. Efekty: oczyszcza powietrze, nawilża i daje subtelny zapach.

Urządzenie może być używane we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, szatniach, biurach, hotelach, szpitalach, salonach kosmetycznych.

W skład zestawu wchodzi:

- Dyfuzor ultradźwiękowy
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi:

- Odkręcić i zdjąć pokrywkę, wlać wodę do oznaczonej wysokości
- Dodać max. 3 - 5 kropli olejku eterycznego
- Założyć i zakręcić pokrywkę
- Podłączyć dyfuzor do źródła zasilania lub portu USB
- Jedno naciśnięcie uruchamia tryb ciągły; dwa - tryb przerywany 9 s ON, 9 s OFF; a trzy - wyłącza urządzenie.

Czyszczenie dyfuzora:

Przed użyciem nowego rodzaju olejku eterycznego należy wyczyścić urządzenie

- Odłączyć dyfuzor od zasilania i zdjąć pokrywkę
- Wylać pozostałości wody ze zbiornika
- Przetrzeć zbiornik miękką, suchą szmatką.
- Do czyszczenia płyty ultradźwiękowej użyj wacika i kilku kropli alkoholu
- Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia używaj wilgotnej szmatki
- Nie stosować detergentów, rozpuszczalników i materiałów ściernych
- Zadbaj o to aby woda nie dostała się do wentylatora

Rozwiązywanie problemów:

Problem: Brak pary

Możliwa przyczyna: Używanie niewłaściwego rodzaju wody np. wody z kranu o wysokiej zawartości minerałów.

Rozwiązanie: Użyj wody destylowanej lub oczyszczonej

Problem: Brak pary

Możliwa przyczyna: Brak wody w zbiorniku wodnym
Rozwiązanie: Użyj wody destylowanej lub oczyszczonej

Problem: Brak lub niewłaściwa para
Możliwa przyczyna: Urządzenie wymaga czyszczenia. Olejki eteryczne przykleiły się do płyty ultradźwiękowej
Rozwiązanie: Wyszczuść urządzenie zgodnie z instrukcją. Użyj czystej wody i wyczyść płytę ultradźwiękową wacikiem z kilkoma kroplami alkoholu

Problem: Brak lub niewłaściwa para
Możliwa przyczyna: Poziom wody jest wyższy niż maksymalny poziom
Rozwiązanie: Wyszczuść urządzenie i napełnij wodą do połowy. Dodaj więcej wody gdy urządzenie zacznie wytwarzać parę. Usuń nadmiar wody i ponownie uruchom urządzenie

Problem: Brak lub niewłaściwa para
Możliwa przyczyna: Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony
Rozwiązanie: Sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania

Problem: Urządzenie nie zatrzymuje się, nawet gdy zbiornik na wodę jest pusty
Możliwa przyczyna: Wskaźnik poziomu wody jest brudny
Rozwiązanie: Wyszczuść urządzenie zgodnie z instrukcją. W szczególności należy upewnić się, że płyta ultradźwiękowa jest odpowiednio wyczyszczona

Problem: Brak dyfuzji. Urządzenie rozpyla wodę
Możliwa przyczyna: Woda jest za zimna
Rozwiązanie: Zastąp zimną wodę ciepłą wodą

UWAGA

- Do napełniania zbiornika używaj wyłącznie czystej wody o temperaturze pokojowej. Nigdy nie używaj wody gotowanej i bardzo zimnej
- Nie przesuwaj urządzenia po napełnieniu wodą
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i wylej wodę ze zbiornika
- Nigdy nie trzymaj ręki nad płytą ultradźwiękową, gdy urządzenie jest włączone
- Nigdy nie owijaj adaptera w papier, plastik lub inny podobny materiał, ponieważ uniemożliwi to optymalne rozpraszanie ciepła przez adapter, co może w rezultacie doprowadzić do spalenia membrany
- Nigdy nie dotykaj adaptera mokrymi rękami
- Nigdy nie używaj innych płynów niż woda i kilka kropli olejku eterycznego
- Nigdy nie kieruj oparów na ściany, sufit lub meble
- Nie próbuj demontować urządzenia
- Nigdy nie przechylaj, nie przesuwaj, nie opróżniaj ani nie napełniaj dyfuzora, gdy jest włączony
- Nie napełniać urządzenia większą ilością płynu niż jest to wskazane
- Czyścić regularnie urządzenie aby zapobiegać usterkom
- Zawsze umieszczać urządzenie na płaskiej, stabilnej i twardej powierzchni

ZAŁECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

BEZ GLUTENU (w składnikach): **BEZ GLUTENU (w składnikach)**
WEGAŃSKI: **WEGAŃSKI**
WEGETARIAŃSKI: **WEGETARIAŃSKI**